

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

## ⚠ 安全上の警告・注意

- ・ 本製品を改造しないでください。
- ・ 本製品の各部に破損または、変質等の異常が見られたときは使用を中止してください。
- ・ 本製品について汚れを落とす場合は、中性洗剤を希釈してご使用ください。
- ・ 本体の蓋の上に何も載せないでください。
- ・ 蓋の自動開閉動作時は蓋を力で動かさないでください。
- ・ 踏み台のように本製品の上に立ち上がるなどの行為は大変危険ですので絶対に行わないでください。

## 使用方法

- (1) 蓋の裏側にある電池カバーを開き、正しい極性にしながらって4個の乾電池を入れてください。
- (2) 蓋の後側面のスイッチをONにすると電源が入ります。
- (3) 蓋の上15～25cm以内に手や物をかざすと蓋が自動的に開きます。  
手や物がセンサーに反応している間は、蓋は開いたままの状態になります。
- (4) 「OPEN」ボタンを押すと一時的にセンサーが無効になり蓋は開いたままになります。  
「CLOSE」ボタンを押すとセンサー誘導に戻ります。
- (5) 電池寿命は約3～6月となります。※使用状況により変わります。

## 製品仕様

型番 / カラー	EA-ELT401-W / ホワイト
	EA-ELT401-R / レッド
	EA-ELT401-K / ブラック
容量	40L
材質	亜鉛メッキ鋼、ABS樹脂
製品寸法	33 × 25 × 70cm
重量	2.9Kg
電源	単三乾電池4本（別売り）

※本製品には乾電池は付属しておりません。

### 保証書

型番 EA-ELT401	
★お客様 お名前	〒
ご住所	電話番号
★販売店 販売店名	住所・電話番号
保証期間	3ヶ月 ★お買い上げ年月日 年 月 日

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上、お買い上げの販売店までご相談ください。

下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- a. 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
- b. お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
- c. 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
- d. 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
- e. その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

■ご不明な点等ご相談は  
お買い上げの販売店または  
サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

☎ 0224-86-3390  
e-mail: support@sunruck.com  
受付時間：10:00～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）  
http://www.sunruck.com/

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。