

S.R 車用ヘッドレスト

Sun Ruck SR-HR010

取扱説明書


この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
注意事項をご確認の上、安全にご使用ください。

⚠ 注 意 事 項

- ・運転席でのご利用はお控えください。
- ・取外し可能なヘッドレストのみご利用いただけます。
- ・一体化シートヘッドレストにはご使用いただけません。
- ・使用中、製品に破損が生じた場合は使用を中止してください。
- ・先がとがっているものや、刃物などをあてないでください。ほつれや破れの原因になります。

内容物一覧

- ①ピローウイング ②専用ネジ ③10mmゴムパッド×2 ④12mmゴムパッド×2
⑤ブラケット ⑥取付フック




仕様

- サイズ：(約) 32.5～38cm × 20cm
- 重量：(約) 550g
- 材質：ABSプラスチック、PVCレザー
- 取付可能ポール幅：最大16.5cm



取付方法

1. 適切なゴムパッドを選び、ヘッドレストのポールに取付けます。



2. ブラケット間の幅が3 cm 以内になるように、取付フックの幅を調節してください。



3. ヘッドレストのポールに取付けます。



4. ブラケットの両端にピローウイングを取付け、専用ネジできつく締めてください。



■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター



0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

<https://www.sunruck.com/>