



Sun Ruck

衣類乾燥機ラック

SR-ESF408

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 安全上のご注意

※必ずお守りください

⚠ 警告


誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負う可能性が想定される
内容を示します。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を
負ったり物的損害の発生が想定される
内容を示します。

⚠ 警告

- ・本製品は乾燥機用のラック、洗濯機用の棚となりますので、それ以外の用途では使用しないでください。
- ・危険ですので棚にぶら下がったり、よじ登ったり、商品本来の使用目的以外のことはおやめください。
- ・水平な場所に設置してご使用ください。水平ではない場所でのご使用は転倒により、大ケガ、あるいは生命にかかわるような傷害を負う危険があります。



- ・許容耐荷重量・サイズをお守りください。
重量オーバーは変形や破損の原因となり落下物でケガをする恐れがあります。
※荷物はなるべく均等に、静かに載せるよう心がけてください。
※集中荷重・点荷重（狭い範囲に重さが掛かる状態）は避けてください。棚の凹みや本体が傾く原因になります。


許容耐荷重量：天板 25kg、ハンガーポール 5kg
天板サイズ：幅 610~800mm、奥行き 550mm 以内

⚠ 注意

- ・水平で段差のない、床面の強度が十分な場所でご使用ください。
- ・高さの調整を行う場合は、安全の為広い場所で行ってください。
- ・本製品は重量があるため、転倒等には十分に注意してください。
- ・本製品を移動する際は、上に乗っているものを全て取り出してから両手でしっかりと支え、ゆっくりと動かしてください。
- ・浴室や湿気の多い場所、風雨にさらされる場所、直射日光の当たる場所での据え付けはおやめください。
- ・サビ等の原因になりますので、本製品が濡れた場合は水分を拭き取ってください。
- ・フローリングや床面の上でご使用になる場合、急激に動かしますと横すべりし、床を傷付ける場合がありますのでご注意ください。

⚠ 組立・設置上の注意

- ・組立を行う前にまず組立部品一覧にて、部品の形状や数量を確認してください。
- ・組立は大人二人で作業を行ってください。
- ・組立は十分に広い場所で行ってください。狭い場所で組立を行うと、本製品に傷が付くばかりでなく、既存の家具や壁面などを傷付けてしまう場合があります。
- ・組立の際は床や本製品の傷付き、汚れ等の防止の為、敷物を敷いてください。
- ・安全のため、組立時、据え付けの際はヘルメット・手袋・長袖シャツなどの保護具や脚立等を使用してください。ケガの原因になります。
- ・組立中は部品を落下させるなどでケガをしないように注意してください。
- ・各フレームの穴等に指を入れたりしないよう、お取り扱いには十分ご注意ください。本製品の变形やケガの原因となります。
- ・ネジは最初軽く締め、全体が組み上がってからしっかりと締め直してください。
- ・本製品を設置する際、洗濯機と背面壁のすき間を90mm以上、壁や家具から20mm以上のすき間をあけて設置して下さい。すき間が狭い場合、本製品と洗濯機が接触し、本製品及び洗濯機に傷が付いたり破損の恐れがあります。
- ・脚部が入るスペースが必要です。防水パンのサイズ、洗面台と洗濯機間の隙間などで確認ください。
- ・棚が水平になるようアジャスターで調節してください。
- ・組立完了後も説明書は大切に保管してください。



⚠ 保守・点検


- ・本製品を洗浄する場合は、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。汚れが付いた場合は薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きした後に乾いた布でから拭きしてください。
- ・たわしや磨き粉で磨くと、傷が付く恐れがあります。
- ・洗浄後は、直射日光を避け陰干しして乾燥させてください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・定期的にネジに緩みが生じてないかを確認してください。緩みが生じていた場合は速やかに締め直してください。製品本来の強度が確保できなくなります。

⚠ 塗装について


- ・各部品は塗装を施しておりますが、鋭利な物で触れると傷が付いたり塗装が剥がれる事があります。
また、経年劣化により塗装が剥がれる事があります。予めご了承ください。
- ・製造工程上で、塗装ムラが発生する場合がございます。不良品ではございませんので、交換・返品は出来かねます。予めご了承ください。

組立部品一覧


①天板棚 ×1




②上部フレーム ×2




③下部フレーム ×2




④背面フレーム ×1




⑤ハンガーフレーム ×1




⑥接続用フレーム ×4




Ⓐアジャスター ×4




Ⓑパイプスリーブ ×2



Ⓒパイプスリーブノブ ×4




ⒹM8×45 ネジ ×10




うち予備ネジ2本

ⒺM6×40 ネジ ×6



うち予備ネジ2本

ⒻM6×15 ネジ ×18




うち予備ネジ1本


Ⓖ湾曲ワッシャー ×4



Ⓗワッシャー ×24




Ⓘ六角レンチ ×1




組立方法


- 天板取り付け穴に、お好みの高さで平行になるよう天板棚と上部フレームを接続します。




- 下部フレームにアジャスターを取り付け、その後に接続用フレームを差し込みます。




3. 差し込んだ接続用フレームをワッシャーとネジを使い固定します。




4. 1で組み立てた上部と3で組み立てた下部を接続します。




5. 上部フレームと接続フレームをワッシャーとネジを使って固定します。




6. 背面フレームを取り付けます。




7. 天板棚と、背面フレームに付いているパイプスリーブにパイプスリーブノブを取り付けます。




8. 適切な幅に本体を調節し、パイプスリーブノブを締めて固定します。




9. 向かって左側からハンガーフレームをワッシャーとネジで固定します。




10. ハンガーフレームの長さを本体と合わせます。長さが決まったらFのネジでしっかりと締め、本体とハンガーフレームをワッシャーとネジで固定します。



11. 最後に全てのネジを締め直してください。フレームにガタツキや緩みがないことを確認して完成です。



ハンガーフレームは5段階の調整が可能です。フレームを持ち上げるとカチッと音が鳴り止まります。5段階目より上に持ち上げるとロックが解除され、最下部まで戻ります。



仕様

サイズ(約)	本体:幅660~850×奥行550×高さ1550mm、天板:610~800mm
天板までの高さ(約)	上部:1400mm、中部:1325mm、下部:1250mm
重量(約)	16.2kg
許容耐荷重量(約)	天板:25kg、ハンガーポール:5kg
材質	本体:スチール、アジャスター:PP、調節アジャスター:ゴム

サポートセンター

0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間: 10:00 ~ 12:15、13:15 ~ 17:00 月~金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

<https://www.sunruck.com/>

LINEからお問い合わせ



QRコードから友達追加後、メッセージ送信が可能となります。順番にご対応させていただきますので、ご回答お時間いただく場合がございます。