Sun Ruck

アロマディフューザー

SR-FAH020-NW

取扱説明書

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品の使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。
本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起こらぬように記載内容に従って正しくご使用願います。
また、一度お読みになった後も必要時にいつでも確認できるようにすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。
製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。
本製品は一般家庭用のアロマディフューザーです。
業務用、またはアロマディフューザー以外の用途に使用しないでください。

EM20250708A1

正面



背面



水タンク



底面



上部



安全上のご注意

- **分解/修理について**
  お客様ご自身で本製品の分解、改造、修理は行わないでください。
  修理が必要な場合は、必ず販売店またはカスタマーサービスまでご連絡ください。
- **USBケーブルの取り扱い**
  USBケーブルを意図的にねじったり、引っ張ったり、加工したりしないでください。
  また、高温になる場所への設置、重いものを乗せる、クランプなどで固定/修理することも避けてください。
- **給電能力について**
  本製品の定格入力はDC5V/2Aです。
  DC5V/2A以上の給電能力がある機器に接続してください。
  給電能力が低い場合、接続機器が動作せず故障するおそれがあります。
- **ケーブル/ソケットの異常**
  ケーブルが損傷している場合は、直ちに使用を中止してください。
- **異臭/異音/異常発熱時の対応**
  製品から異臭、異音、または異常な発熱が感じられた場合は、速やかに接続しているUSBケーブルを抜き、使用を中止してください。
- **濡れた場所での使用/保管**
  水に濡らしたり、浴室、脱衣所、湿室など湿気の多い場所で使用したり、保管したりしないでください。
- **使用後の水抜きと清掃**
  毎回使用後は、タンクの水をDrain Side（排水口側）から完全に排出し、清潔な布で拭いてください。
- **エッセンシャルオイルの付着**
  誤ってエッセンシャルオイルが本体の表面や家具などに付着した場合は、変色の原因となることがありますので、直ちに布で拭き取ってください。
- **給水について**
  水タンクに給水する際は、必ず計量カップを使用し、蛇口から直接水を入れないでください。
- **家具/衣類/壁への直接噴霧**
  家具、衣類、壁などに直接噴霧しないでください。
- **設置場所について**
  直射日光の当たる場所、エアコンや扇風機の風が直接当たる場所、高温になる場所での使用は避けてください。
  また、カーペット、マットなどの上や、傾斜のない、平らで安定した場所に設置してください。
- **他の電化製品の近くでの使用**
  テレビやスピーカーなどの他の電化製品の近くには設置しないでください。
- **カバーの使用について**
  本製品を布などで覆わないでください。本体内部に水がたまり、製品を損傷する恐れがあります。
- **連続使用について**
  本製品は、24時間以上連続で動作させると、内部のミスト装置が破損するおそれがあります。
  24時間を超えて使用される前に、必ず1時間以上電源をオフにして休ませてください。
- **使用する水の種類**
  水道水または精製水のみを使用してください。使用中に本体を移動させないでください。
- **感電防止と子どもの安全**
  手が濡れた状態で製品に触れないでください。感電の危険があります。
  お子様の手の届かない場所に保管し、お子様には製品で遊ばせないよう、適切に指導してください。
- **製品の適性**
  本製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、内容をご理解の上でご使用ください。

ご使用上の注意

- **使用するエッセンシャルオイルについて**
  本製品には、**天然成分100%のエッセンシャルオイル（精油）**のみをご使用ください。
  化学香料、合成スパイス、または不純物を含むオイルは、製品の故障や性能低下の原因となる可能性がございます。
- **エッセンシャルオイルの種類変更時の清掃**
  新しい種類のエッセンシャルオイルへ変更する際は、香りが混ざるのを防ぎ、本体を清潔に保つため、必ず本取扱説明書で指示されている方法に従って本体内部を清掃してください。
- **噴霧濃度の変動について**
  噴霧の濃度に多少の差が生じることがありますが、製品の異常ではありません。
  これは、ご使用になる水の種類、設置場所の湿度・温度、空気の流れなど、様々な環境要因によって影響を受けるためです。
- **水がない状態でのご使用について**
  水タンクに水がない場合、「MIST（ミスト）」ボタンを押しても本体は作動しません。
  必ず水が入っていることを確認してからご使用ください。
- **乾燥剤（シリカゲル）について**
  本製品のタンク内には、製品輸送中の湿気による品質低下を防ぐ目的で「シリカゲル乾燥剤」が同梱されています。
  本乾燥剤は、製品のご使用には必要ありません。
  製品開封後は速やかに処分してください。
  食べられません。小さなお子様やペットが誤って口に入れないようご注意ください。
  処分の際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。

液漏れ・転倒時の対処法

ご使用中に本体が倒れたり、傾いたりして液漏れが発生した場合は、故障や事故を防ぐため、以下の手順で速やかにご対処ください。

1. 電源を切る
まず、本体に接続されているUSBケーブルを、
使用中のUSB電源やモバイルバッテリーなどから取り外してください。
その後、USBケーブルを本体から抜いてください。

2. カバーの取り外し
本体のカバーをゆっくりと取り外してください。
3. 水抜き
本体に残っている水を、Drain Side（排水口側）からすべて排出してください。
4. 本体の乾燥
本体を軽く揺らし、内部に入り込んだ水を排出した後、風通しの良い場所で最低24時間以上、十分に乾燥させてください。完全に乾燥するまで、電源を入れたり使用したりしないでください。

本製品の操作方法

【作動前の準備手順】
1. 製品本体を立てた状態（カバーが上になる向き）で、上部カバーを開けてください。【図1】
2. 計量カップを使用して給水タンクに水を注いでください。
   水位は満水ラインを超えないようご注意ください。また、本体の外に水がかからないようにしてください。
   ※使用中の給水はお控えください。
   ※50℃以上の温水は使用しないでください。
3. 精油（エッセンシャルオイル）を2～3滴（2～3ml）、まっすぐ垂らしてください。【図3】
4. カバーをしっかりとはめ込み、取り付けを完了させます。【図4】
5. USBケーブルのUSB端子をUSB電源等に、Type-C端子は本体に接続してください。【図2】

【LIGHT（ライト）ボタンの操作方法】
「LIGHT」ボタンを押すごとに、炎ライトの明るさや色を切り替えることができます。
1回押す：炎ライト（明るさ100%）
2回押す：炎ライト（明るさ50%）
3回押す：炎ライトのグラデーション自動変化
4回押す：グラデーション自動変化中、お好みの色で固定
5回以降：色が順に切り替わり、白色の後に再度押すと消灯します
※いずれの状態でも、「LIGHT」ボタンを2秒間長押しでライトを消灯できます。
（ミスト機能はそのまま動作します）【図5】

【MIST（ミスト）ボタンの操作方法】
短く1回押すとミストが噴霧され、もう1回押すと停止します。
2秒間長押しするとミスト量が切り替わります。
・1回プザー音：弱ミスト（10ml/h）
・2回プザー音：強ミスト（13ml/h）【図6】

【その他のご注意】
タンク内の水が不足している場合、電源が入っていても自動的に加湿が停止します。
長期間使用しない場合は、タンクの水を捨ててよく拭き取り、乾燥した場所で保管してください。
再度ご使用の際は、中性洗剤で本体内部をよく洗浄してください。

図1　図2　図3　図4　図5　図6

リモコンの操作方法

【電源ボタン】
電源ボタンを押すと運転が開始され、ミストが噴霧されます。
運転中に再度押すと、すべての機能が停止します。
※ライト機能のみを使用したい場合は、電源ボタンは押さずにライトボタンのみを押してください。

【ミストボタン】
ミストボタンを押すごとに、ミストの強さを切り替えることができます。
・1回プザー音：弱ミスト（10ml/h）
・2回プザー音：強ミスト（13ml/h）

【ライトボタン】
ライトボタンを押すごとに、炎ライトの明るさや色を切り替えることができます。
1回押す：炎ライト（明るさ100%）
2回押す：炎ライト（明るさ50%）
3回押す：炎ライトのグラデーション自動変化
4回押す：グラデーション自動変化中、お好みの色で固定
5回以降：色が順に切り替わり、白色の後に再度押すと消灯します
※いずれの状態でも、ライトボタンを2秒間長押しでライトを消灯できます。
（ミスト機能はそのまま動作します）



【電池の交換方法】
本リモコンはボタン電池（CR2025）を使用しています。
電池が切れると操作ができなくなりますので、以下の手順で新しい電池に交換してください。
1. リモコン裏面の電池トレイの引っかかり部分を確認してください。
2. 爪などで引っかかりを軽く内側（中央）に押しながら、電池トレイをゆっくり引き出します。
3. 使用済みのボタン電池（CR2025）を取り外し、新しい電池を＋面を上にして正しくセットしてください。
4. 電池トレイを奥までしっかり差し込んでください。
※無理な力を加えると破損の原因となります。取り外しが難しい場合は、細い棒や綿棒などを使って慎重に操作してください。
※電池の誤飲を防ぐため、小さなお子様の手の届かない場所で作業してください。
※使用済み電池は各自治体のルールに従って廃棄してください。

お手入れ方法

・5～6回ご使用後、または3～5日ごとに、以下の手順に従って製品を清掃してください。
・USBケーブルを本体から外し、本体のカバーを取り外してください。
・タンクのDrain Side（排水口側）から残っている水をすべて排出してください。
・少量の台所用中性洗剤をぬるま湯で薄め、柔らかい布で製品を拭いてください。
・フェネチルアルコールや医療用希釈剤は使用しないでください。
  製品の損傷や、表示の消去につながる恐れがあります。
・【注意】必ず中性洗剤をご使用ください。

故障かな?と思ったら

製品が正常に動作しない場合は、以下の表をご参照ください。

スイッチをオンにしても自動停止する	・水タンクに水は入っていますか？／水は十分ですか？ ・USBケーブルは本製品に正しく接続されていますか？ ・本製品がUSBケーブルに接続されていることを確認し、底面のUSBコネクターを一度抜き差ししてから再度お試しください。
ミストが出ない、または異常な噴霧がある	・水タンクの水の残量が少ないか、満水ラインよりオーバーしていないかを確認ください。 ・水タンクの液面が200mlを超えている場合も、異常が発生する可能性があります。 水を適切な量に調整してください。
水漏れがある	・カバーは正しく閉じられていますか？ ・室温が極端な高低がある場合、タンク内水温との外部環境温度との高低差によって結露する場合がございます。

製品仕様

サイズ（約）	170×95×125mm
重量（約）	350g
定格入力	DC5V/2A
超音波周波数	2.4MHz
USBケーブル	100cm
消費電力	10W
水タンク容量	200ml
素材	ABS／PP
セット内容	USBケーブル、取扱説明書、計量カップ、リモコン、本体
噴霧量（約）	10～13ml／時間

保証書

保証期間	1年	★ お買い上げ年月日　　年　　月　　日 より
★お客様	お名前	
	ご住所	
	TEL	（　　）
★販売店	店名・住所	印

SAMPLE

保証規定

1. 取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合には無償修理または交換させていただきます。
2. 修理または交換の際の送料、および諸掛はお客様のご負担になります。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
(1) 本保証書のご提示がない場合。
(2) 本保証書にお客様名、お買い上げの年月日、販売店名の記載のない場合、あるいは文面を書き換えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
(3) 取扱上の誤り及び操作上の誤りによる故障および損傷。
(4) 表記の販売店、または弊社以外による修理、改造による故障および損傷。
(5) 接続している他の危機に起因した故障および損傷。
(6) 火災、地震、雨雷、水害などの天変地異、公害、異常電圧、指定以外の使用電源による故障および損傷。
(7) お買い上げ後の落下や、移送時の落下などによる故障および損傷。
(8) ご使用後の傷、変色、汚れ及び保管上の不備による故障。
(9) 消耗部品の交換。
(10) ご使用者が純正部品以外の部品を使用し、これが原因となって生じた事故等。
(11) 本製品の故障による有害物質への感染。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
5. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※**この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。**

■ご不明な点等ご相談は
お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター
0800-919-3690（通話料無料）
携帯電話、PHS からの利用の場合 **R2=4Bc-3390**（通話料有料）
e-mail support@sunruck.com
受付時間：月曜～土曜日（祝日・年末・年始・夏期休業・創業日を除く）
https://www.sunruck.com/

LINEからお問い合わせ
QR コードから友達追加後、メッセージ送信が可能となります。
接続にご対応させていただきますので、ご回答お時間いただく場合がございます。

修理について

保証期間内外に関わらず、いずれの場合も製品をお送りいただき、お預かりしてのご対応となります。
※出張修理はいたしておりません。

■修理について
製品を修理・点検のためにお送りいただく際は、輸送中の破損を防ぐため、厳重な梱包をお願いいたします。
誤に恐れ入りますが、お客様ご自身で輸送に耐えうる頑丈な箱をご用意ください。
内容物包材は、新聞紙を丸めたものやエアキャップなどをご使用いただき、輸送中の衝撃を吸収できるよう、できる限り厚めに梱包してくださいますようお願い申し上げます。
※輸送時に梱包が原因で製品が破損した場合、有償でのご対応とさせてもらいますのでご注意ください。

■送料について
ゼンドバックだけ（送料着互負担）を採用させていただいておりますので、恐れ入りますが発送時の送料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。
返送時の送料は弊社にて負担させていただきます。