

## 仕様

品番	SR-FT018
本体サイズ	420×220×330mm
本体重量	6.8kg
素材	スチール プラスチック
耐荷重	100kg
負荷方式	オイルシリンダー
電源	単4電池
稼動時間制限	15 分
付属品	取扱説明書



# ステッパー SR-FT018 取扱説明書



この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本書は操作手順等につきまして記載しております。正しくご使用いただく  
ために本書をよくお読みの上ご使用ください。  
お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

#### ■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ 022-486-3390 (通話料有料)

e-mail:support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）

<https://www.sunruck.com/>

# 安全にご使用いただくために・お手入れ上の注意

## 各部の名称と働き

「安全にお使いいただくために」はご使用の前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください。

### △警告 安全にご使用いただくために

- ① ご使用前に各部ボルト・ナットが完全に固定されているか、ゆるみやガタつきがないか確認してください。
- ② 身体に病気や障害のある方、トレーニングを始める前に必ず専門医師、またはスポーツトレーナーにご相談ください。  
特に持病のある方は、必ず医師にご相談ください。心臓病（狭心症、心筋梗塞など）  
高血圧症（降圧剤を服用中の方など）糖尿病・呼吸器疾患（ぜんそく、慢性気管支炎など）変形性  
関節リウマチ、痛風。
- ③ トレーニング中に、目まいや吐き気、その他身体に異常を感じたら、ただちにトレーニングをやめ  
てください。また、体調がすぐれないと感じたときは、トレーニングを控えてください。
- ④ ご年配の方、特に運動習慣がない方がご使用になる場合、念のため専門医師またはスポーツトレーナーにご相談ください。
- ⑤ ご使用の際、運動に適した服装、シューズを着用してください。
- ⑥ トレーニングを始める前に、十分なストレッチやウォーミングアップを行ってください。
- ⑦ 飛び乗りおよび飛び降り、横向きや後向きで使用、複数人での使用もおやめください。
- ⑧ 本機にお子さまを乗せたり、いたずらをさせたりしないようにご注意ください。
- ⑨ 本機上に絡みやすい物を置いたり、操作部や手すりにタオル等を掛けての使用は、本体に巻き込まれる危険がありますのでおやめください。
- ⑩ 本機電子部品に水をかけたり、ぬらしたり、特に湿気が多い場所で使用をしないでください。感電  
や誤作動及び電子部品破損等の危険があります。
- ⑪ キズや、オイル漏れによる床汚れを防ぐために必ずマットを敷いてご使用ください。
- ⑫ 体重 100kg 以上の方は使用しないでください。
- ⑬ 本機を分解・修理・改造は絶対にしないでください。
- ⑭ 本機は家庭用屋内で使用するための製品です。専門スポーツジムや学校など、不特定多数の方のご  
使用や屋外での使用は絶対にしないでください。
- ⑮ 本来の目的以外で絶対に使用しないでください。
- ⑯ 本機に重い部品や、鋭利な部分があります。成人が組立ててください。組立の際、軍手等を着用し  
てください。

### お手入れ上の注意

- ① 汚れや使用後についた汗等、石鹼水を含ませて良くしぼった布で拭き、その後乾いた布で拭いてく  
ださい。
- ② 水をかけたり、シンナー・ベンジンなどで拭いたりしないでください。
- ③ 油塗布及び注油は行わないでください。



①表示パネル・・・トレーニング中の運動状況を表示します。

②フットプレート・・・トレーニングする際に足を乗せる部分です。

滑り止め構造のパッドです。

③オイルシリンダー・・・ステップするごとに伸び縮みします。

手足やものを挟み込まないようにして下さい。

※注意 1、5分以上使用すると大変熱くなりますので、シリンダー部分には直に触れないよう  
に注意して下さい。

2、トレーニング中、5～10分以上連続で使用しますとオイルシリンダーより異音が  
する場合がありますが、シリンダーの中でオイルが移動する際の音ですので使用上  
の問題はありません。

3、5～10分以上運動されると、負荷が軽くなる事がありますが、これはオイルシ  
リンダーの特性であり、品質には問題ありません。

4、15分以上連続しての運動は熱によりオイルシリンダーの寿命を縮める原因となり  
ますのでおやめください。15分以上使用される場合、30分程度休憩し、シリン  
ダー温度が下がるまで待ってからご使用ください。

※オイルシリンダーについて

オイルシリンダーはシリンダー内のオイルの温度、室内的温度・湿度などの環境、  
運動状況などによって負荷が変化します。常時負荷は一定ではありません

# 使用方法

※使用される前にストレッチを行い、十分に体をほぐしてから運動してください。

①フットプレートに片方ずつ足をのせます。

※転倒する恐れがあるので、足をのせる時はゆっくりと片方ずつ乗せ、バランスを取りながら両足を乗せてください。

②表示パネルのボタンを押すか、フットプレートを踏み込むとパネルの電源が入ります。

※約4分間運動せずに放置すると電源は自動的に切れます。

③左右の足に交互に体重をかけ、背筋をまっすぐ伸ばして足踏み運動をします。

※初めての方はバランスがとりにくいため、壁などにつかまってご使用ください。

※慣れない方は5分程度の短時間で、小さくステップしながら運動してください。急激な運動は逆に体調を崩す原因となる場合があります。

④足踏み運動は複式呼吸しながら一定のリズムで運動すると、よりシェイプアップに効果的です。また、この時に左右のステップが床面につかないようにステップするとさらに効果的な運動ができます。

⑤足の運動に合わせて、ひじを曲げて腕をリズミカルに上下に振りながら運動すれば、全身のシェイプアップに効果的です。

⑥運動を終了するときは徐々にゆっくりとしたステップにしていき（クールダウン）、終了してください。

⑦運動後はストレッチを十分に行い体をほぐしてください。

## 表示パネルについて

### 各表示について

STOP 踏み込みを止めると「STOP」と表示されます。

REPS/MIN 毎分の歩数を表示します。


SCAN 順番にそれぞれの機能をスキャンします。

COUNT エクササイズセッションの間の歩数を累算します。

TIME エクササイズセッションの時間を表示します。

CALORIES おおよそのカロリー消費を示します。

赤ボタン 押すと表示される項目を切り替えることができます。  
長押しで、表示内容をリセットすることができます。



### 注意

1. 約4分間の間にシグナルがない場合、LCD表示は自動的に止まります。

全ての前の運動値はリセットされます。

2. シグナルがある場合、モニターは自動的にオンになります。

3. モニターの表示が正しくない場合は、再度電池を入れなおして下さい。

## 電池の取り出し方について

1. 本体からコンピューターを外して下さい。モニターの裏側に単4電池を差し込んでください。  
下記の図を参照してください。

2. 電池が正しい位置にあるか確認してください。電池のスプリングが適切に接触しているのか確認ください。

3. コンピューターをもとの場所に戻して下さい。正しく置かれているのか確認ください。

4. 通常のご使用方法では、電池の寿命は1年未満になります。使用環境により異なります。

5. 表示が読みにくい場合または部分的なセグメントが現れた場合、電池を取り外し、再度入れ直すまで15秒待ってください。

6. 電池を外すことで、コンピューターのメモリーが削除されます。

